



## Kodak セキュアストレージ DVD

セキュアストレージ DVD をコンピュータの DVD レコーダーに挿入します。



「ようこそ！」画面が表示されたら、「進む」をクリックしてください。

### 1、パスワード設定



ディスクを保護するためのパスワードを入力します。パスワードは英数字 8 文字以上を入力して

ださい。(大文字と小文字は区別します)



#### オプションボタン



パスワードの文字を表示

通常、パスワード入力ボックスに文字を入力すると入力した文字は●で表示されますが、このボタンをクリックすると入力した英数字が表示され確認することができます。



キーボードを表示

仮想キーボードが表示されます。仮想キーボードを使用することにより、キーロギングによるキーの読み取りからパスワードを守ることができます。




全てクリア

入力したパスワードを全てクリアにします。

パスワードの入力が終わったら、「進む」をクリックします。

## 2、暗号化データの書き込み



暗号化したいファイルやフォルダをリストボックスにドラック&ドロップするか、リストボックス下のオプションボタンを使用して暗号化したいファイル、フォルダを選択してください。

### オプションボタン



ファイル/フォルダの追加

ファイル、フォルダを選択する画面が開きます。



暗号化したいファイル、フォルダを選択したら「追加」ボタンまたは「追加して閉じる」ボタンをクリックしてください。